TAKARA
professional car accessories

EAC

15-36 кг
4-12 лет

ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

TAKARA HB-52

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. ВВЕДЕНИЕ

Это детское удерживающее устройство (бустер) было классифицировано как «полууниверсальное» в соответствии с более строгими требованиями, чем те, которые применялись к более ранним конструкциям без данного примечания.

Это комбинированное сиденье для детей весом от 15 до 36 кг полностью соответствует или превосходит требования стандартов безопасности и сертифицировано по системам GB 27887-2011 и ECE R44. Правильное использование обеспечивает максимальную эффективность. Во избежание случайных травм строго следуйте инструкции при установке и использовании детского сиденья.

Бустер допускается к использованию только в случае, если автомобиль оснащен поясными/трехточечными/статическими/с втягивающими катушками ремнями безопасности, утвержденными Правилами № 16 ЕЭК ООН или другими эквивалентными стандартами.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ДЕТСКАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ISOFIX одобрена поправками к Правилам № 44-04 для общего использования в транспортных средствах, оснащенных системами крепления ISOFIX. Подходит для большинства, но не для всех автомобильных сидений.
- Подходит для автомобилей с креплением ISOFIX (его наличие можно уточнить в руководстве по эксплуатации автомобиля), в зависимости от категории детского сиденья и крепления.
- Весовая группа и размерный класс ISOFIX, для которых предназначено это устройство: группа 15–36 кг / размер ISOFIX - B.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ СИДЕНИЙ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ

Фронтально	можно
Развернуто назад (спинкой вперед)	нельзя
С двухточечным ремнем безопасности	нельзя
С трехточечным ремнем безопасности	можно
Крепеж ISOFIX и ремень безопасности	можно
№ места: 2,4,6	можно
№ места: 1,3,5	нельзя

3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1 Детское удерживающее устройство HB-52 доступно только для детей весом от 15 до 36 кг.

3.2 Подходит для использования только в том случае, если автомобиль оснащен поясными/трехточечными/статическими/с втягивающими катушками ремнями безопасности, утвержденными GB 27887-2011 или ECE R44 либо другими эквивалентными стандартами.

3.3 Сиденье автомобиля должно быть обращено вперед. Если используется собственный автомобильный ремень, запрещается пристегиваться лицом к сиденьям с сумками.

3.4 Детское удерживающее устройство крепится ремнями безопасности автомобиля. Ни в коем случае не перекручивайте ремешки, все ремни должны быть отрегулированы в соответствии с положением ребенка и закреплены так, чтобы ребенка можно было легко перемещать в машине и высаживать из нее.

3.5 Для крепления основания детского бустера необходимо использовать ремень.

3.6 Бустер должен быть полностью зафиксирован. В экстренной ситуации быстро снимите ребенка с сиденья.

3.7 Замена детских удерживающих устройств рекомендуется после аварии средней или тяжелой степени. Это позволит поддерживать высокий уровень защиты детей-пассажиров.

3.8 Дополнительные детали или модификации не рекомендуются к использованию.

3.9 Защищайте сиденье от солнца. Бустер может сильно нагреться, если его оставить под солнечными лучами. В дальнейшем контакт с этими частями бустера может привести к ожогу кожи вашего ребенка.

3.10 Никогда не оставляйте ребенка одного в бустере без присмотра.

3.11 Спинка автомобиля должна быть крепко закреплена, на ней не должно находиться никаких предметов во избежание травмы.

3.12 Никогда не используйте бустер без чехла. Чехол является обязательным для бустера и может быть предоставлен только его производителем для обеспечения общей функциональности.

3.13 Не используйте чехлы других производителей.

3.14 Детское удерживающее устройство должно использоваться надлежащим образом, описанным в инструкции.

3.15 Не используйте бустер дома, он предназначен только для автомобиля.

3.16 Избегайте контакта деталей бустера с коррозионно-активными веществами.

3.17 Внимательно изучите информацию о том, как собирать и устанавливать эластичную и жесткую части удерживающего средства, чтобы избежать заедания при нормальном использовании.

3.18. Ремни, соединяющие автомобиль и бустер, должны быть затянуты, а лямка для фиксации ребенка должна быть подогнана под ребенка без перекручивания.

3.19 Багаж и другие предметы, которые могут легко нанести вред при аварии, должны быть правильно размещены и закреплены.

3.20 Инструкция к изделию должна оставаться удобочитаемой в течение всего срока службы.

4. ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

1 - основная сидушка

2 - разъем ISOFIX

3 - база





5. ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА

5.1 Подготовка ISOFIX

Для автомобилей, не оснащенных соединителями ISOFIX, в комплекте есть два соединителя ISOFIX, предлагаемые производителем.



5.2 Установка ISOFIX

Нажмите две красные кнопки на обеих сторонах бустера и выдвиньте крепления на максимальную длину.

6. УСТАНОВКА ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

6.1 Группа 2 (15–25 кг), Группа 3 (22–36 кг), ремень безопасности и ISOFIX



6.1.1 Первым делом подготовьте ISOFIX (п. 5.1).

6.1.2 Разверните сиденье лицом вперед. Нажмите две красные кнопки на концах ISOFIX, чтобы выдвинуть на максимальную длину.

6.1.3 Поместите ISOFIX в соответствующие пазы сиденья авто. Для этого держите подлокотники двумя руками и ровным движением толкайте до щелчка.

6.1.4 Сильно прижмите бустер к спинке автомобильного сиденья (как показано на рисунке ниже).



6.1.5 Используйте только систему поясных и плечевых ремней автомобиля, удерживая ребенка в этом автокресле. Плечевой и поясной ремни проходят через подлокотники.

7. ДЕМОНТАЖ ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

7.1 Снимите сиденье: нажмите кнопки на ISOFIX и вытащите крепления. Поднимите детское сиденье и ослабьте шнур чехла, снимите чехол с сиденья.

7.2 Способ стирки чехла:

Для замены доступен только оригинальный чехол, предлагаемый производителем. Чехол является функциональной частью удерживающей системы.

Обратите внимание на инструкцию по стирке на этикетке чехла. Снятый чехол следует стирать при температуре 30°C с щадящими моющими средствами. Не используйте стиральную машину, не используйте растворитель и не гладьте.

Пластиковые детали стоит протирать влажной тканью с мягким моющим средством. Не используйте моющее средство с химическими и коррозионно-активными веществами. Не отбеливать.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

EAC

Товар сертифицирован

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца

Импортер: ООО «ОДА»
г. Ростов-на-Дону,
ул. Орская, дом 31В, литер А, комната 2АС
тел.: 8-800-700-42-05

Изготовитель: ANHUI HUMBI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. THE EAST OF QINGPINGSHAN ROAD, THE NORTH OF JIASHAN AVENUE, AND THE SOUTH OF BALING LAKE ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT, MINGGUANG CITY, ANHUI, CHINA

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

заполняется фирмой-продавцом

Модель:
Серийный номер:
Срок гарантии:
Фирма-продавец:
Телефон фирмы-продавца:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок — 12 месяцев.

1. При обнаружении дефектов, обусловленных неправильным производством, будет произведен бесплатный гарантийный ремонт в течение гарантийного срока.
2. Гарантия действительна при правильно заполненном гарантийном талоне, с указанием серийного номера, даты продажи, наличии печати продавца, кассового чека или иного документа подтверждающего покупку; в противном случае гарантийный срок исчисляется с даты производства, определяемой поставщиком по серийному номеру.
3. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства, за исключением случаев, предусмотренным законодательством РФ.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на программное обеспечение устройства (ПО), а также на необходимость переустановки и настройки ПО.
5. Продавец не несет гарантийные обязательства в случаях:
   а) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
   б) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации;
   в) если устройство имеет механические повреждения (сколы, трещины, деформация частей, сломанные кнопки управления, повреждение сетевых шнуров, разломы и трещины соединителей), возникшие после передачи устройства потребителю.
6. Гарантия аннулируется в случаях:
   а) изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех. условия покупателя, хранения и транспортировки, воздействию влаги, высоких и низких температур, а также в результате некачественного сетевого питания;
   б) повреждены защитные знаки / не читаются серийные номера;
   в) произведено вскрытие лицом, не уполномоченным на то;
   г) изделие имеет выраженные механические или электрические повреждения.

Гарантия не распространяется на батареи и аккумуляторы, входящие в комплектность, а также на детали и комплектующие, имеющие ограниченный естественный срок использования.

Исправное изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен:	
М.П.	Подпись покупателя_____

Адреса сервисных центров и приемных пунктов Вы можете узнать по телефону 8 (800) 700-42-05 или на нашем сайте: https://takara.ws/service/
e-mail: service@takara.ws

ЖУРНАЛ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ и замена запасных частей	Фамилия мастера и штамп сервисного центра